



## Användarinstruktioner, AMAL-SHAFT®



**Hantera axeln  
varsamt!**

Axeln får **ej**  
slås/stötas mot ett  
hårt underlag. t.ex. ett



Använd ett  
mjukt underlag,  
t.ex. en  
gummimatta.



...alternativt  
lägg axeln på



**Hela** expanderlängden skall vara täckt av hylsan för att undvika onormalt slitage och för fullständig garanti



Se till att axeln är tillräckligt  
påluftad för att undvika onormalt  
slitage och för fullständig garanti

Påluftningstid för en axel på 1 m

är normalt **5-8 sek**

luftrycket skall minst vara

**6 bar** eller **87 PSI**

Underhållsinstruktioner för **AMAL-SHAFT®** hittar ni på [www.hofpartner.se](http://www.hofpartner.se)